Mandis shop

BOSE CINEMATE-15

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	CBL-SAT	1	1
	BD-DVD	2	2
	GAME	3	3
	TV	4	4
	AUX 1	5	5
	AUX 2	6	6
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Lang	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung