Mandis shop

# CAT GDR 334 DL




| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON/STANDBY | Standby / On | | Power |
| FUNCTION | Function | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| I<< | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| >>I | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| Play / Pause | Play / Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| Play / Pause | Play / Pause | SLOW | Play / Slow |
| FOLD | Folder Down | | Down |
| OLDER | Folder Up | | Up |
| Stop | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| SLEEP/ TIMER | Sleep / Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| SLEEP/ TIMER | Sleep / Timer | SHIFT + TIMER SLEEP | Shift + Sleep / Timer |
| CLK-ADJ/ MEM | CLK-ADJ / MEM | LIST SMART | Smart / List |
| PLAY MODE | Play Mode | SHIFT + SLOW | Shift + Play / |
| FIND/ TS | FIND / TS | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| DELETE/ INFO | DELETE / INFO | SHIFT + ANGLE INFO | Shift + Info / Angle |
| DELETE/ INFO | DELETE / INFO | ANGLE INFO | Info / Angle |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| VOLU | Volume- | VOL | Vol- |
| LUME | Volume+ | VOL | Vol+ |
| PRESET | Preset EQ | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |

https://alle-fernbedienungen.de/de/CAT/1064020-94123-ersatzfernbedienung-fur-CAT-GDR-334-DL.html