Mandis shop

Denver MMP-200

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow		
PLAY/PAUSE	Pause	STEP · FREEZE	Pause / Step / Freeze		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
SKIP/SEARCH	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
SKIP/SEARCH	Skip/Search	PRESET+	>>I / Preset+		

https://alle-fernbedienungen.de/de/Denver/1067360-81367-ersatzfernbedienung-fur-Denver-MMP-200.html