Mandis shop

Iomega SCREENPLAY PLUS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Info	Info / Angle
Tv Sys	TV/Radio /
Select	Setup / OPT /
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Repeat	Green / APP / Repeat
Home	Menu / Home
Return	Back / Return
Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Left	Left
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Enter	OK
Right	Right
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I<<	I<< / Preset-
Stop	Stop / Hold
>>I	>>I / Preset+

https://alle-fernbedienungen.de/de/Iomega/1039379-20260-ersatzfernbedienung-fur-Iomega-Screenplay-Plus.html