Mandis shop

LG AKB72913110

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Tv Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Q.VIEW	Q. View	HOME MENU	Menu / Home
+	Vol +	+ VOL	Vol +
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	VOL −	Vol -
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0

https://alleferbedienungen.de/LG-10587-907-ersatzfernbedienung-fur-LG-AKB72913110.htm