Mandis shop

# Panasonic N2QAYB000432

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | OK | Ok |
| Aspect | 3D | Input | AV |
| Off Timer | Sleep | [ +]/Recall | Back |
| Auto Setup | Smart | Multi PIP | Media |
| Pos./Size | Subt | Swap | Pre Ch |
| [ ]/Picture | Format | Select | Guide |
| ♪/Sound | Dual | Move/Zoom | Eject |
| Set Up | Menu | | |
| Mute | Mute | | |
| Vol+ | Vol + | | |
| Vol- | Vol - | | |
| N | Options | | |
| R | Text | | |
| Up | Up | | |
| Down | Down | | |
| Right | Right | | |
| Left | Left | | |

https://alle-fernbedienungen.de/de/Panasonic/1055110-84945-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAYB000432.html