Mandis shop

Panasonic N2QAYC000123

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
OPTICAL	Optical	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
-PAIRING	Bluetooth/Pairin	BLUETOOTH 9	9
HDMI/ARC	HDMI (ARC)	HDMI - SAT 0	0
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung