Mandis shop

Panasonic N2QAYB000260



Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER		Power	
Auto Setup		Auto	
INPUT		Comp / Video	
Input Network		Source	
INPUT VIDEO		Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
Page+		Shift + Page▲ Vol	Shift + Vol + / Page +
Page-		Shift + Page▼ Vol	Shift + Vol - / Page -
MENU		Menu	
RETURN		Shift + Menu	Shift + Menu
UP		Up	
LEFT		Left	
ENTER		Enter	
RIGHT		Right	
DOWN		Down	
FREEZE		Freeze / Timer	
AV MUTE		Blank / Mute	
DEFAULT		Volt / Focus	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Computer		3D / Invert	
INDEX WINDOW		Eco / Aspect	
Multi Live		Help / Info	
Function		Mode	
ZOOM+		+ / Play	
ZOOM-		- / Stop	
VOL+		Vol + / Page +	
VOL-		Vol - / Page -	

https://alle-fernbedienungen.de/de/Panasonic/1064170-9701-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAYB000260.html