| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| ≥10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| A.SRD | A. SRD | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| CINEMA | Cinema | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| D.ENH | D. ENH | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| GROUP | Group | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << Slow Search | TUNE- | << / Tune- |
| | Slow Search >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| DIRECT NAVIGATOR TOP MENU | Top Menu/Direct Navigator | LIST SMART | Smart / List |
| PLAY LIST MENU | Menu/Play List | HOME MENU | Menu / Home |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| ◄ | Left | ◄ | Left | | |
| ENTER | Enter | OK | OK | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| ANGLE/PAGE | Angle/Page | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| QUICK REPLAY | Quick Replay | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | | |
| PLAY MODE | Play Mode | SHIFT + SLOW ► | Shift + Play / | | |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| POSITION MEMORY | Memory | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |