Mandis shop

Panasonic N2QAEA000025

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	Power	Power
VIDEO	Input Video	Page▲ Vol	Vol + / Page +
VIDEO	Input Video	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
CMPNT COMPONENT	Input CMPNT	Video Comp	Comp / Video
HDMI/PC	Input HDMI/PC	Source	Source
MENU	Menu	Menu	Menu
KEYSTONE	Keystone	Mute Blank	Blank / Mute
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	Enter	Enter
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
NORMAL	Normal	Auto	Auto
FREEZE	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
ASPECT	Aspect	Aspect Eco	Eco / Aspect
MODE PICTURE	Picture Mode	Info Help	Help / Info
MEMORY USER	User Memory	Invert 3D	3D / Invert

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
COLOR M	Color M	Mode	Mode

https://alle-fernbedienungen.de/de/Panasonic/1068065-9647-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAEA000025.html