Mandis shop

Philips 996580000536

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Coax	Red
Play	Play
Pause	Pause
Optical	Green
AUX	Yellow
USB	Blue
I<	I<<
>I	>>I
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Mute	Mute
Treble+	Ch +
Treble-	Ch -
Bass+	Up
Bass-	Down
Audio Sync -	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Audio Sync +	Right
Surround Off	Format
Surround On	3D
Sound	Dual
DIM	Media
Night	Smart
Bluetooth	Guide
HDMI ARC	Pre Ch

https://alle-fernbedienungen.de/de/Philips/1055658-66032-ersatzfernbedienung-fur-Philips-996580000536.html