Mandis shop

Philips 996580010583

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
CD	CD	C	Yellow
PAIRING	Bluetooth/Pairing	B	Green
FM DAB	DAB/FM	D	Blue
AUDIO IN USB	Audio In/USB	A	Red
	I<<		I<<
OK	Play	PLAY MODE	Play
OK	Pause		Pause
	>>I		>>I
MENU	Stop		Stop
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	OK	Ok
MODE	Mode	- / -- GUIDE	Guide
DIM	DIM	FAV PRE-CH	Pre Ch
ALBUM / PRESET	Album/Preset	+ CH	Ch +
ALBUM / PRESET	Album/Preset	CH −	Ch -
+	Vol+	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
–	Vol-	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SCAN PROG	Prog/Scan	SETTINGS OPT	Options
SLEEP TIMER	Sleep/Timer	PROG SLEEP	Sleep
CLOCK	Clock	TIMER AV	AV

https://alle-fernbedienungen.de/de/Philips/1056932-85427-ersatzfernbedienung-fur-Philips-996580010583.html