Mandis shop

Philips 996580000768

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Coax	1
Optical	3
Aux	4
Audio In	6
USB	Guide
Bluetooth	0
HDMI ARC	Pre Ch
I<	I<<
Play/Pause	Play
I>	>>I
Bass+	Up
Bass-	Down
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Mute	Mute
Treble+	Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Treble-	Ch -
Sound	Dual
Surround On	Smart
Surround Off	Media
Audio Sync +	Right
Audio Sync -	Left
Night	Info
DIM	D. Menu

https://alle-fernbedienungen.de/de/Philips/1060282-24152-ersatzfernbedienung-fur-Philips-996580000768.html