Mandis shop

Philips 996580000772

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Optical	Setup / OPT /
Audio In	Audio / Lang I/II
HDMI ARC	Exit / Cancel / Clear
AUX	7
USB	8
COAX	Display / Media
I<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>I	>>I / Preset+
Bass+	CH+ / Page+
Vol+	Vol+
Treble+	Up
Bass-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Treble-	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol-	Vol-
Sound	Sound / Title
Surround Off	<< / Tune-
Surround On	>> / Tune+
Audio Sync-	Left
Audio Sync+	Right
Dim	Shift + Mute / Dimmer
Night	Sleep / Timer

https://alle-fernbedienungen.de/de/Philips/1067733-65995-ersatzfernbedienung-fur-Philips-996580000772.html