Mandis shop

Pioneer RC-953S

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
Timer	AV
Clear	Exit
Display	Info
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
Up	Up
Left / I<< / <<	Left
Left / I<< / <<	<<
Left / I<< / <<	I<<
Play / Pause	Ok
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
Right / >>I / >>	Right
Right / >>I / >>	>>
Right / >>I / >>	>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Repeat / ST/Mono	Text
Repeat	Shift + Text
EQ	Smart
P.Bass	Media
Stop	Stop

https://alle-fernbedienungen.de/de/Pioneer/1063339-90851-ersatzfernbedienung-fur-Pioneer-RC-953S.html