Mandis shop

CXZW



Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Computer	Fav / Marker / PC
Video	4
Power	Power
Menu	Menu / Home
Keystone	Smart / List
Vol-	Vol-
Left	Left
Up	Up
Vol+	Vol+
Right	Right
Down	Down
Select	OK
D.Zoom Up	CH+ / Page+
Auto PC	Guide / EPG / -/--
Image	Picture / Format
D.Zoom Down	CH- / Page-
Freeze	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P-Timer	Sleep / Timer
No Show	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer
Lamp Control	Info / Angle

https://alle-fernbedienungen.de/de/Promethean/1065952-81379-ersatzfernbedienung-fur-Promethean-CXZW.html