Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
123	123 / keypad	SURROUND	Eject / Surround
EXTRA	Extra	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Return	RETURN BACK	Back / Return
VOL	Vol Up	+ VOL	Vol+
	Home / Hub	LIST SMART	Smart / List
CH	CH Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol Down	VOL −	Vol-
CH	CH Down	CH PAGE −	CH- / Page-
	Play / Pause	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Stop	HOLD	Stop / Hold
Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
<<	TUNE-	<< / Tune-
>>	TUNE+	>> / Tune+
I<<	PRESET-	I<< / Preset-
>>I	PRESET+	>>I / Preset+
S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AD / Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
P.Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Auto Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
CH List	Display / Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide	Guide / EPG / -/--
0	0
Fav CH	Fav / Marker / PC
Search	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Prime Video	SHIFT + Prime Video RANDOM: Shift + Blue / Prime
Rakuten Tv	SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP /
Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix /
Still	SHIFT + STEP-FREEZE: Shift + Pause / Step /
Dual I-II	SHIFT + LANG I/II AUDIO: Shift + Audio / Lang I/II
Add / Del	SHIFT + SURROUND: Shift + Eject / Surround
TV / DTV	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO: Shift + TV/Radio / Program
E-Manual	SHIFT + OK: Shift + OK
Media P.	SHIFT + MEDIA DISPLAY: Shift + Display / Media
-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--
PRE-CH	SHIFT + PC FAV MARKER: Shift + Fav / Marker / PC
Red	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
Yellow	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
Green	APP REPEAT: Green / APP / Repeat