Mandis shop

BN59-01376A

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
123	1
Colors	Smart / List
Up	Up
OK	OK
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Back	Back / Return
Home	Menu / Home
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Vol+	Vol+
Vol-/CC/VD	Vol-
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EPG	Guide / EPG / -/--

https://alle-fernbedienungen.de/de/Samsung/1066639-96091-ersatzfernbedienung-fur-Samsung-BN59-01376A.html