Mandis shop

Toshiba CT-8534

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Smart Colours	Display / Media
Vol +	Vol +	123#	1
Vol -	Vol -	Rakuten Tv	TV/Radio /
Home	Menu / Home	Netflix	Red / Netflix / Search
P+	CH+ / Page+	FPlay	Fav / Marker / PC
P-	CH- / Page-		
Guide	Guide / EPG / -/--		
Source	AV / Input / RDS		
Back	Back / Return		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
OK	OK		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		

https://alleferndbedienungen.de/Toshiba/1062-883-ersatzfernbedienung-fur-Toshiba-CT-8534-30985.htm