| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | [TV] | | TV/Radio / |
| | Internet | | Smart / List |
| | ↔ | | Fav / Marker / PC |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Vol+ | | Vol+ |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Vol- | | Vol- |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | P- | | CH- / Page- |
| | OK | | OK |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Back | | Back / Return |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Q.Menu | | D.Menu / Top |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | i | | Info / Angle |
| | EPG | | Guide / EPG / -/-- |
| | TXT | | Text / Goto |
| | Lang. | | Audio / Lang I/II |
| | Subt. | | Subtitle / EQ |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| [>] | Picture / Format | | |
| [+] | Zoom / Size | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| *1/O | SHIFT + TV 1 — Shift + 1 | | |
| *2/Q | SHIFT + DVD 2 — Shift + 2 | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| << | << / Tune- | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |