Original		Replacement	
	Power		Power
	Source		AV
1 ./@	1		1
2 abc	2	LIST	2
3 def	3		3
4 ghi	4		4
5 jkl	5	PROG	5
6 mno	6		6
7 pqrs	7		7
8 tuv	8	SLEEP	8
9 wxyz	9		9
0	0	MANU	0
	TV		TV/R
	Recall		Pre Ch
	Mute		Mute
	Internet		Smart
+V	Vol +		Vol +

Original		Replacement	
-V	Vol -		Vol -
+P	P+		Ch +
-P	P-		Ch -
MENU	Menu	P	Menu
Q.MENU	Q. Menu		D. Menu
BACK	Back		Back
EXIT	Exit		Exit
OK	OK		Ok
	Up	LAY MOD	Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
i	i/Info		Info
	Music/Photo/Phot		Options
	Guide		Guide
	[≡]/Text		Text
★/●	*/O		Format

Original		Replacement		Original		Replacement	
	*/ Q		3D				
	Red		Red				
	Gr een		Gr een				
	Yel l ow		Yel l ow				
	Bl ue		Bl ue				
LANG.	Lang		Dual				
	[≡] . .		Subt				
	Rec		Rec				
	[- o-]		Ej ect				
	Pl ay		Pl ay				
	St op		St op				
	Pause		Pause				
	<<		<<				
	>>		>>				