Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute		MUTE
	Tv/Video	SRC	SRC
	Sleep	VOD	VOD
	♦ Bright	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
	PIP	WIDE	WIDE
	Exit	EXIT	EXIT
	Text	TEXT	TEXT
	Pre PG	FAV 2. P/C	P/C / FAV
	Up	▲	UP
	Down	▼	DOWN
	Right	▶	RIGHT
	Left	◀	LEFT
	PG+	+ CH	CH +
	PG-	CH −	CH -
	Vol +	+ VOL	VOL +
	Vol -	VOL −	VOL -

Original		Replacement	
	Menu/Set	MENU	MENU
	V.Size	V-FOR	V-FOR
	MTS	MEDIA	MEDIA
	Sound		Audio
	Picture		Subt.
	1	1..?	1
	2	2ABC	2
	3	3DEF	3
	4	4GHI	4
	5	5JKL	5
	6	6MNO	6
	7	7PQRS	7
	8	8TUV	8
	9	9WXYZ	9
	0	0	0
	Time	TV/R	TV/R
	Still	OPT+	OPT+

Original		Replacement	
	Red/Erase	A	Red (A)
	Green/Skip	B	Green (B)
	Yellow/Insert	C	Yellow (C)
	Blue/Replace	D	Blue (D)
	PG Info	INFO	INFO

Original	Replacement