Mandis shop

# Philips 996580004618

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Bass- | Down |
| Audio In | Red | Treble+ | Right |
| USB | Green | Treble- | Left |
| Coax | Yellow | Surr | Smart |
| AUX | Blue | Night | Media |
| OPT | Options | | |
| Repeat | Text | | |
| Play | Play | | |
| Pause | Pause | | |
| >I | >>I | | |
| I< | I<< | | |
| Vol+ | Vol + | | |
| Vol- | Vol - | | |
| Mute | Mute | | |
| Audio Sync+ | Ch + | | |
| Audio Sync- | Ch - | | |
| Bass+ | Up | | |

https://alle-fernbedienungen.de/en/Philips/1055710-65999-replacement-remote-control-for-Philips-996580004618.html