| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| TV/R | Tv/ R | SEARCH TV/R | TV/ R |
| | I nput | TIMER AV | AV |
| | Mut e | MUTE | Mut e |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE | Shi f t + Gui de |
| Exit | Exi t | CLEAR EXIT | Exi t |
| Menu | Menu | TOP MENU MENU | Menu |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| P | P+ | + CH | Ch + |
| P | P- | CH − | Ch - |
| V | Vol + | + VOL | Vol + |
| V | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Ri ght | | Ri ght |
| | Lef t | | Lef t |
| Ok | OK | OK | Ok |
| i | i | DISPLAY INFO | I nf o |
| Audio | Audi o | SOUND DUAL | Dual |
| Sub | Sub | AD SUBT | Subt |
| Guide | Gui de | -/-- GUIDE | Gui de |
| TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| | Back | RETURN BACK | Back |
| II | Pause | II | Pause |
| F1 | F1 | DISC NAV LIST | Li st |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| F2 | F2 | PROG SLEEP | Sleep |
| F3 | F3 | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| TV/R | TV/R | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Source | TIMER AV | AV |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + | -/-- GUIDE Shift + Guide |
| Menu | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| Exit | Exit | CLEAR EXIT | Exit |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| P | P+ | + CH | Ch + |
| P | P- | CH − | Ch - |
| V | V+ | + VOL | Vol + |
| V | V- | VOL − | Vol - |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| Ok | OK | OK | Ok |
| i | i | DISPLAY INFO | Info |
| Audio | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| Sub | Sub | AD SUBT | Subt |
| Guide | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| | ↔ | RETURN BACK | Back |
| II | Pause | II | Pause |
| F1 | F1 | SETTINGS OPT | Options |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| F2 | F2 | PICTURE FORMAT | Format |
| F3 | F3 | ECO 3D | 3D |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |