Original	Replacement	Original	Replacement
Standby	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	Up	Up
AV	AV	Down	Down
Tv/Rad	TV/R	Right	Right
1	1	Left	Left
2	2	OK	Ok
3	3	Red	Red
4	4	Green	Green
5	5	Yellow	Yellow
6	6	Blue	Blue
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Audio	Dual
0	0	Info	Info
Menu	Menu	Sub	Subt
TXT	Text	List	List
Back	Back	CH+	Ch +

Original		Replacement		Original	Replacement
CH-	CH-	CH –	Ch -		
APP	APP	APP MEDIA	Medi a		
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Gui de		
PREV	I <<		I <<		
REV	<<		<<		
FWD	>>		>>		
NEXT	>>I		>>I		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
PLAY/PAUSE	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay		
PLAY/PAUSE	Pause		Pause		
STOP	St op		St op		
FILE	Fi l e	HOME SMART	Smart		