| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| NETFLIX | Netflix | APP MEDIA | Media |
| | Source | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 ABC | 2 | 2 | 2 |
| 3 DEF | 3 | 3 | 3 |
| 4 GHI | 4 | 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | 5 | 5 |
| 6 MNO | 6 | 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| + V | V + | + VOL | Vol + |
| V − | V - | VOL − | Vol - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Home | HOME SMART | Smart |
| P | P + | + CH | Ch + |
| P | P - | CH − | Ch - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| Q.MENU | Q. Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| i | i | DISPLAY INFO | Info |
| | Video | SHIFT + HOME SMART | Shift + Smart |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| YouTube | YouTube | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fav 2 | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch | | |
| | TXT | REPEAT TEXT | Text | | |
| LANG. | Lang. | SOUND DUAL | Dual | | |
| SUBT. | Subt. | AD SUBT | Subt | | |
| | Aspect | PICTURE FORMAT | Format | | |
| | << | | << | | |
| | << | | I << | | |
| | Pause | | Pause | | |
| | >> | | >> | | |
| | >> | | >>I | | |
| | Red | REC MODE | Rec | | |
| | Play | PLAY MODE | Play | | |
| | Stop | | Stop | | |
| | Red | A | Red | | |
| | Green | B | Green | | |
| | Yellow | C | Yellow | | |
| | Blue | D | Blue | | |