Mandis shop

Onkyo RC-858S



Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	Input Bluetoot	BLUETOOTH 9	9		
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +		
SUB-WOOFER +	Sub-woofer +	CH PAGE +	CH+ / Page+		
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -		
SUB-WOOFER −	Sub-woofer -	CH PAGE −	CH- / Page-		
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title		

https://alternate.de/Onkyo/RC-858S-Ersatz-Fernbedienung-Onkyo-RC-858S/1502861-replacement-remote-control-for-Onkyo-RC-858S/1408.html