| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV/AV | TV/AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| TIMER | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| PICTURE | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| VOL− | Vol - | VOL − | Vol - |
| CH+ | UP/CH+ | | Up |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| SYS MENU | Sys Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| CH− | Down/CH- | | Down |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| TV/TXT HOLD | TV/TXT/Hold | HOLD | Stop / Hold |
| CANCEL SIZE | Cancel / Size | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| CANCEL SIZE | Cancel / Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| REVEAL | Reveal | SLOW | Play / Slow |
| NICAM/A2 | Nicam/A2 | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| PROG− | Prog- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| PROG+ | Prog+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPAGE | Subpage | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | | | |
| INDEX | Index | REC MODE | Rec / Rec Mode | | | | |
| DVB-MENU | DVB Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | | | | |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | | | |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | | | |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle | | | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | | | |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | | | |
| A | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | | | |
| B | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | |
| C | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | | |
| D | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |