Mandis shop

Epson 1500151

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Color Mode	Picture / Format
HDMI1	1	RGBCMY	D.Menu / Top
HDMI2	2	Aspect	Zoom / Size
Component	3	Gamma	Setup / OPT /
PC	Fav / Marker / PC	Sharpness	Text / Goto
PC	6	Pattern	Info / Angle
S-Video	5	Blank	AV / Input / RDS
Video	4		
Default	Smart / List		
Esc	Exit / Cancel / Clear		
Up	Up		
Left	Left		
Enter/Line Menu	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Menu	Menu / Home		
Memory	Display / Media		

https://alle-fernbedienungen.de/en/Epson/1060092-66075-replacement-remote-control-for-Epson-150015101-1500151.html