Mandis shop

JBL SB100-230

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	-	CH PAGE -	CH- / Page-
	+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	(;)	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Bass	TITLE SOUND	Sound / Title
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original	Replacement

https://alle-fernbedienungen.de/en/JBL/1061530-92733-replacement-remote-control-for-JBL-SB100-230-06-T6008T-A001.html