Mandis shop

# Technics EUR644858




| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Power | | Power | |
| Audio Power | | SHIFT + Power | Shift + Power |
| TV | | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| VCR | | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| TUNER | | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| CD | | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| TAPE MONITOR | | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| DIRECT TUNING/ DISC ENTER | Direct Tuning / Disc Enter | HOME SMART | Smart |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| ≥10/-/-- | ≥10 / -/-- | -/-- GUIDE | Guide |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| VOLU | Volume- | VOL − | Vol - |
| LUME + | Volume+ | + VOL | Vol + |

https://alleerstellungsmerkmale.de/Technics/10257-387-replacement-remote-control-for-Technics-EUR644866.htm