Mandis shop

Grundig TP 710

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
	OK		Ok		
	P+		Ch +		
	P-		Ch -		
	Vol+		Vol +		
	Vol-		Vol -		
	i		Info		

https://alle-fernbedienungen.de/en/Grundig/1063053-78674-replacement-remote-control-for-Grundig-TP-710-296220590900.html