Mandis shop

Revox REVOX001

Original	Replacement
Power ON/Off	Power
Mute	Mute
Tape 1 Stop	Shift + Stop
Tape 2 Pre./eq	Options
Input/Source	AV
CD/Theater	Media
Volume+	Vol +
Tape 1 Hall/Ats	Info
CD Play	Play
CD Rewind	<<
Funct./Direct	Menu
Stop	Stop
CD F.FWD	>>
Volume-	Vol -
Pr 1	1
Pr 2	2
Pr 3	3

Original	Replacement
Pr 4	4
Pr 5	5
Phono/Scan	Smart
Pr 6	6
Tape 1 Rew	Shift + <<
Tape 1 Play	Shift + Play
Tape 1 F.FWD	Shift + >>
Pr 7	7
Tuner/Bypass	Down
Pr 8	8
Band	Up
Fm Mode/Disc	Ok

https://alle-fernbedienungen.de/en/Revox/1063606-Revox-S-28-equivalent-remote-control.html