Mandis shop

Samsung AH5900004A

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
EQ	EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
DISC SKIP	Disc Skip	SURROUND	Eject / Surround
PROGRAM /SET	Program/Set	HOME MENU	Menu / Home
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
DECK 1/2	Deck 1/2	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REPEAT CD	CD Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MONO/ST	Mo/St	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TUNER	Tuner/Band	MEDIA DISPLAY	Display / Media
◀◀	<< Tape	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>> Tape	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
■	Stop Tape	HOLD ■	Stop / Hold
▶	Play Tape	SLOW ▶	Play / Slow
■	Stop CD	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
▶II	Play/Pause CD	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
VOL.+	Vol+	+ VOL	Vol+
VOL.–	Vol-	VOL –	Vol-
CD ▶▶I	Down/I<< CD	▼	Down
CD I◀◀	Up/CD >>I	▲	Up
TUNING MODE	Tuning Mode	TUNER 6	6

https://alle-fernbedienungen.de/en/Samsung/1065111-77959-replacement-remote-control-for-Samsung-AH5900004A.html