Mandis shop

# Samsung BN59-01358C

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Rakuten Tv | Yellow / YouTube / Repeat |
| 123 | 1 | | |
| Colors | Green / APP / Repeat | | |
| Up | Up | | |
| Down | Down | | |
| Left | Left | | |
| Right | Right | | |
| Ok | OK | | |
| Back | Back / Return | | |
| Home | Menu / Home | | |
| Play/Pause | Play / Slow | | |
| Vol+ | Vol+ | | |
| Vol- | Vol- | | |
| CH+ | CH+ / Page+ | | |
| CH- | CH- / Page- | | |
| Netflix | Red / Netflix / Search | | |
| Prime video | Blue / Prime Video / Random | | |

https://alle-fernbedienungen.de/en/Samsung/1065275-95691-replacement-remote-control-for-Samsung-BN59-01358C.html