Mandis shop

LG AKB36086232

Original	Replacement
Power	Power
EQ	Subtitle / EQ
Preset/Folder+	CH- / Page-
Preset/Folder+	Shift + >>I / Preset+
Function	Menu / Home
Volume+	Vol +
Preset/Folder-	CH+ / Page+
Preset/Folder-	Shift + I<< / Preset-
Mute	Mute / Dimmer
Volume-	Vol -
Repeat /	Green / APP / Repeat
Repeat /	Blue / Prime Video / Random
Repeat /	Up
Info	Info / Angle
<< / I<< / Tun	I<< / Preset-
<< / I<< / Tun	<< / Tune-
<< / I<< / Tun	Left

Original	Replacement
Stop	OK
Stop	Stop / Hold
>> / >>I /	>>I / Preset+
>> / >>I /	>> / Tune+
>> / >>I /	Right
Program/Memo	Fav / Marker / PC
Program/Memo	TV/Radio /
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Down
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
RDS	Display / Media
PTY	Smart / List

https://alternativeremote.com/LG-AKB36086232-replacement-remote-control-for-LG-AKB36086232.htm