Mandis shop

SS-8435

Original		Replacement	
Folder-	Folder-		Down
Folder+	Folder+		Up
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause/Pick Up	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
0	0	HDMI - SAT 0	0
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Replacement	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

https://alle-fernbedienungen.de/en/Sogo/1066772-93435-replacement-remote-control-for-Sogo-SS-8435.html