Mandis shop

Yamaha ZU09200

Original		Replacement	
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
NET	Net	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Power		Power
USB	USB	USB 8	8
OPT	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
–	Vol-	VOL –	Vol-
+	Vol+	+ VOL	Vol+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
►II	Play	SLOW ►	Play / Slow

Original		Replacement	
►II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
►►I	>>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+

https://alle-fernbedienungen.de/en/Yamaha/1067541-87736-replacement-remote-control-for-Yamaha-ZU09200-ZU092000.html