| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TTX/MIX | TTX/MIX | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| PRE-CH | PRE-CH | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| VOL | Vol+ | VOL | Vol+ |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| CH | CH+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| VOL | Vol- | VOL | Vol- |
| CH LIST | CH List | LIST SMART | Smart / List |
| CH | CH- | CH PAGE | CH- / Page- |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| prime video | prime video | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime |
| Samsung TV Plus | Samsung TV | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| | Up | | Up |
| | Disney+ | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| A | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| B | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| C | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| D | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| SETTINGS | Settings | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| AD/SUBT. | AD/SUBT. | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ⏮ | I<< | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ⏸ | Pause | STEP-FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| ⏭ | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |