Mandis shop

01159D

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Power | | Power | |
| Mute | | Mute / Dimmer | |
| Band/Tuner | | Smart / List | |
| Timer/Clock | | Shift + | Sleep / Timer |
| Timer On/Off | | Shift + | Power |
| AUX | | 7 | |
| Program/Set | | Menu / Home | |
| MO/ST/ Rep.A-B | | Shift + | Smart / List |
| Sleep | | Sleep / Timer | |
| EQ/S.Bass | | Audio / Lang I/II | |
| SRS Wow | | AV / Input / RDS | |
| Rec/Pause | | Rec / Rec Mode | |
| Random | | Blue / Prime Video / Random | |
| Counter Reset | | Exit / Cancel / Clear | |
| I<< CD | | I<< / Preset- | |
| Stop CD | | Stop / Hold | |
| Play/Pause CD | | Play / Slow | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| >>I CD | | >>I / Preset+ | |
| +10/Tuning | | Guide / EPG / -/-- | |
| Tuning/Album+ | | CH+ / Page+ | |
| Vol+ | | Vol+ | |
| Repeat | | Green / APP / Repeat | |
| Tuning/Album- | | CH- / Page- | |
| Vol- | | Vol- | |
| << Tape | | << / Tune- | |
| Stop Tape | | Shift + | Stop / |
| <> Tape | | D.Menu / Top | |
| >> Tape | | >> / Tune+ | |

https://alle-fernbedienungen.de/en/Samsung/1067745-79669-replacement-remote-control-for-Samsung-01159D.html