Mandis shop

ASTRELL 011198

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
TV/R	Tv/R	SEARCH TV/R	TV/R
LAST	Last	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH▲	CH+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
CH▼	CH-	CH –	Ch -
CH▲	Up	▲	Up
CH▼	Down	▼	Down
VOL ▶	Right	▶	Right
VOL ◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
VOL ▶	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL ◀	Vol-	VOL –	Vol -
PG+	PG+	≫	>>I
PG–	PG-	≪	I<<
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
MODE	Mode	APP MEDIA	Media
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
FAVOR	Favor	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Replacement	
	Blue	D	Blue
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original	Replacement