Mandis shop

R- 60B01

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Down / PIP Pr	Down
1	1	Right	Right
2	2	Left	Left
3	3	OK	Ok
4	4	Input	AV
5	5	Option	Options
6	6	Fav Pr	Pre Ch
7	7	Red	Red
8	8	Green	Green
9	9	Yellow	Yellow
0	0	Blue	Blue
Media	Media	Vol +	Vol +
Audio / I/II	Dual	Vol -	Vol -
Menu	Menu	Mute	Mute
Guide	Guide	Pr +	Ch +
Exit	Exit	Pr -	Ch -
Up / PIP Pr Up	Up	[≡] / Text	Text

Original		Replacement	
PIP	[≡+] / PI P	PICTURE FORMAT	For mat
INPUT	[≡♦] / I nput	SEARCH TV/R	TV/ R
SWAP	[≡O] / PI P Swap	ECO 3D	3D

Original	Replacement