Mandis shop

Grundig YF1187R

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
	Mute	MUTE	Mute		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
Z	Z	DISPLAY INFO	Info		
TV-G	TV-G	APP MEDIA	Media		
AV	AV	TIMER AV	AV		
OK	OK	OK	Ok		
	Up		Up		
	CH+	+ CH	Ch +		
	CH-	CH −	Ch -		
	Down		Down		
+	Right		Right		
+	Vol+	+ VOL	Vol +		
−	Vol-	VOL −	Vol -		
−	Left		Left		

https://alle-fernbedienungen.de/en/Grundig/1039609-19448-replacement-remote-control-for-Grundig-YF1187R-720117145300.html