Original		Replacement	
	Power		Power
	Micro		Smart / List
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back		Back / Return
	Home		Menu / Home
	≡		Setup / OPT /
	<<		<< / Tune-
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>		>> / Tune+
	Vol +		Vol +
	Guide		Guide / EPG / -/--
	▲		CH+ / Page+

Original		Replacement	
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	▼		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Subt		Subtitle / EQ
	0		0
	TXT		Text / Goto
	prime video		Shift + Blue / Prime
	Netflix		Shift + Red / Netflix / Search

Original		Replacement		Original	Replacement
DAZN	DAZN	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
TVNOW	Tv NOW	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		