| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| NICAM/A2 | Nicam/A2 | SHIFT + LANG I/II AUDIO | Shift + Audio / Lang I/II |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| PMODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SMODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| FREEZE | Freeze | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| AUTO | Rec/Auto | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| RED | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| GREEN | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| YELLOW | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| BLUE | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Up | | Up |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| CH+ | CH+ / Page+ | DTV | Smart / List |
| Subtitle | Subtitle / EQ | EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Vol + | Vol + | Tv/Radio | TV/Radio / |
| CH- | CH- / Page- | | |
| T. Shift | Setup / OPT / | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Play/Pause/Hold | Play / Slow | | |
| Play/Pause/Hold | Shift + Stop / | | |
| <<</Reveal | << / Tune- | | |
| >>/Size | Zoom / Size | | |
| >>/Size | >> / Tune+ | | |
| Stop/Index | Stop / Hold | | |
| I<< | I<< / Preset- | | |
| S. Page/ >>I | >>I / Preset+ | | |
| Text | Text / Goto | | |
| FAV | Fav / Marker / PC | | |
| Audio | Audio / Lang I/II | | |