Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/Quick Acces		0
	List/Guide		Guide
	.../AD/SAP		Subt
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Mute		Mute
	CH+		Ch +

Original		Replacement	
	CH-		Ch -
	Source		AV
	Home		Smart
	Micro		List
	Back		Back
	☼		Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Wheel Up		>>I
	Wheel Down		I<<
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Original	Replacement	Original	Replacement
Netflix	APP MEDIA — Media		
prime video	E-MANUAL D.MENU — D. Menu		
Disney +	PICTURE FORMAT — Format		
Rakuten Tv	ECO 3D — 3D		
Smart Colors	SHIFT + HOME SMART — Shift + Smart		
O	SETTINGS OPT — Options		