Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
- LIST	List	DISC NAV LIST	List
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL —	Vol -	VOL —	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH —	Ch -

Original		Replacement	
RECENT	Home/ Recent	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	- / -- GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Wheel Up		>>I
	Wheel Down		I <<
3D	3D	ECO 3D	3D
	Source	TIMER AV	AV
	☼	SETTINGS OPT	Options
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>

Original		Replacement	
	Pause		Pause
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
FOCUS	Blue	D	Blue

Original	Replacement