Mandis shop

Philips 994000001378

Original	Replacement
Power	Power
Tuner	4
Tape 1 / 2	5
Aux	6
CD 1	1
CD 2	2
CD 3	3
DSC	7
VAC	8
Vol -	VOL –
Vol +	+ VOL
I< / Title -	I<<
>I / Title +	>>I
Stop	Stop
Play / Pause	PLAY MODE ▶ Play
Play / Pause	Pause
<< / Album -	<<

Original	Replacement
>> / Album +	>>
Repeat	REPEAT TEXT Text
Program	SHIFT + PROG SLEEP Shift + Sleep
Shuffle	HOME SMART Smart
Display	DISPLAY INFO Info
Rec	REC MODE Rec
CLK / Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Timer On / Off	TIMER AV AV
DBB	CH – Ch -
DIM	APP MEDIA Media
Sleep	PROG SLEEP Sleep
Mute	MUTE Mute
IS	SOUND DUAL Dual
MAX	+ CH Ch +

https://alle-fernbedienungen.de/en/Philips/1058511-2002-replacement-remote-control-for-Philips-994000001378.html