Original		Replacement	
	Power		Power
	Input		AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--		Guide
	Pre CH		Pre Ch
	<<		<<
	Stop		Stop
	Play		Play

Original		Replacement	
	>>		>>
	V.Menu		D. Menu
	Mute		Mute
	P+		Ch +
	P+		Up
	P-		Ch -
	P-		Down
	Vol+		Right
	Vol+		Vol +
	Vol-		Left
	Vol-		Vol -
	Menu		Menu
	Display		Info
	P.STD		3D
	Rec		Rec
	Eject		Eject
	Pause / P/S		Pause

Original	Replacement	Original	Replacement
Crystal PB	SEARCH TV/R — TV/R		
TRK up	>>I		
TRK Down	I<<		
Index	DISC NAV LIST — List		
Memory	OK — Ok		
Sleep	PROG SLEEP — Sleep		
Lang.Sel	SOUND DUAL — Dual		
Clear	CLEAR EXIT — Exit		
ShowView	HOME SMART — Smart		
Mix	SHIFT + REPEAT TEXT — Shift + Text		
Text Size	PICTURE FORMAT — Format		
Subpage	AD SUBT — Subt		
TV/Text	REPEAT TEXT — Text		