Mandis shop

Sony RM-SCU37

Original	Replacement
SLEEP	Sleep / Timer
I / ⏻	Power
DISPLAY	Display / Media
SELECT	D.Menu / Top
SET	Setup / OPT /
TUNER MEMORY	Smart / List
PLAY MODE/ TUNING MODE	TV/Radio /
REPEAT/ FM MODE	Green / APP / Repeat
USB	8
CD	3
TUNER BAND	6
FUNCTION	Menu / Home
I<<-/-	I<< / Preset-
>>I/+	>>I / Preset+
<<-/←	<< / Tune-
>>/→	>> / Tune+
Play	Play / Slow

Original	Replacement
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
CLEAR	Exit / Cancel / Clear
VOLUME	Vol+
ENTER	OK
EQ	Subtitle / EQ
VOLUME	Vol-
Folder-	CH- / Page-
Folder+	CH+ / Page+

https://alle-fernbedienungen.de/en/Sony/1055575-6159-replacement-remote-control-for-Sony-RM-SCU37-A1237275A.html